

Bezpečnostní list

1. Identifikace produktu

- **Název produktu:** Beard Straightener
- **Typ/model:** BM1130
- **Výrobce:** Angry Beards s.r.o.
- **Adresa výrobce:** Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- **Kontaktní informace:** info@angrybeards.cz
- **Výrobní číslo:** 240104.01

2. Popis produktu

Žehlička na vousy je elektrické zařízení určené k úpravě vousů pomocí vyhřívané žehlicí plochy. Produkt je napájen kabelovým připojením do elektrické zásuvky. Žehlička je vybavena nastavitelnou teplotou pro různé typy vousů a je ideální pro vytváření hladkých a uhlazených vousů.

3. Upozornění na bezpečnost

- **Použití v souladu s pokyny:** Před použitím si pečlivě přečtete tento bezpečnostní list.
- **Nepoužívejte fén ve vlhku:** Neumísťujte Žehličku do vody nebo na mokré povrchy. Nezapojujte Žehličku do elektrické zásuvky, pokud je vlhká nebo poškozená.
- **Děti a osoby s omezenou schopností použití:** Tento produkt by neměl používat nikdo, kdo není schopen správně manipulovat s elektrickým zařízením, včetně dětí. Žehličku uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Před použitím zkontrolujte kabel:** Zajistěte, že napájecí kabel není poškozený, roztrhaný nebo zkrácený. Pokud zjistíte poškození, přestaňte Žehličku používat a kontaktujte autorizovaný servis.

4. Pokyny pro použití

- **Před použitím:** Před připojením k síti zkontrolujte, že napětí odpovídá specifikacím uvedeným na výrobku. (Např. 220–240V).
- **Správná manipulace:** Žehličku držte pouze za rukojeť a nikdy nezasahujte do vnějších částí zařízení, když je zapnutá. Nikdy se nedotýkejte žehlicí plochy, když je horká.
- **Čistota a údržba:** Po každém použití je doporučeno očistit žehlicí plochu. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit plastové části.



5. Pokyny pro údržbu a čištění

- Vypněte a odpojte žehličku od elektrické zásuvky před čištěním nebo údržbou.
- **Čištění:** Používejte měkký, suchý hadřík na otření povrchu. Nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředky, které nejsou určeny pro elektrické spotřebiče.
- **Údržba:** Neprovádějte opravy samostatně. Pokud žehlička přestane fungovat správně, kontaktujte autorizovaný servis.

6. Rizika a bezpečnostní opatření

- **Elektrický šok:** Nepoužívejte žehličku v okolí vody nebo ve vlhkých prostorách, abyste předešli riziku elektrického šoku.
- **Požár:** Žehlička může při dlouhodobém používání generovat vysoké teploty. Nikdy nenechávejte žehličku zapnutou bez dozoru.

7. Bezpečnostní informace

- **Kontrola teploty:** Při používání se ujistěte, že žehlička není příliš horká, zejména při delším použití.

8. Záruka a reklamační podmínky

- **Záruka:** Tento výrobek je kryt zárukou [délka záruky 2 roky] od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím.
- **Reklamace:** V případě reklamace kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. V případě jakýchkoliv problémů s výrobkem během záruky, obraťte se na náš zákaznický servis.

9. Ekologická likvidace

- **Likvidace odpadu:** Tento výrobek musí být správně zlikvidován podle místních předpisů o recyklaci elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do běžného komunálního odpadu.

Skrytá nebezpečí spojená s použitím žehličky na vousy

1. Přehřátí žehlicí plochy

- **Riziko:** Pokud je žehlička používána příliš dlouho nebo na příliš vysoké teplotě, může se přehřát. To může vést k popáleninám nebo poškodit vousy.

- **Bezpečnostní opatření:** Nastavte teplotu na doporučenou úroveň podle typu vousů a nikdy ji neponechávejte na pokožce příliš dlouho. Udržujte přehled o teplotě během používání.

2. Poškození kabelu

- **Riziko:** Kabel může být při nesprávném zacházení nebo častém ohýbání poškozen. Poškození kabelu není vždy na první pohled patrné, ale může způsobit elektrický šok nebo požár.
- **Bezpečnostní opatření:** Ujistěte se, že kabel není poškozený, a pravidelně ho kontrolujte. Nevystavujte ho nadměrnému ohýbání nebo tažení.

3. Kontakt s vlhkostí

- **Riziko:** Použití žehličky v blízkosti vody nebo na vlhkém povrchu může způsobit zkratování nebo elektrický šok, zejména pokud je kabel poškozený.
- **Bezpečnostní opatření:** Žehličku používejte v suchém prostředí a vždy ji odpojte od elektrické sítě, pokud je mokrá nebo vystavena vlhkosti.

4. Zranění při manipulaci

- **Riziko:** Při nesprávné manipulaci nebo čištění může dojít k popáleninám na pokožce, zejména pokud se dotknete horké žehlicí plochy.
- **Bezpečnostní opatření:** Před manipulací nebo čištěním vždy odpojte žehličku od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.