

Bezpečnostní pokyny

1. Identifikace produktu

- **Název:** Beard & Hair Electric Brush
- **Typ/model:** Elektrická žehlička na vousy a vlasy
- **Výrobce:** Angry Beards s.r.o.
- **Adresa výrobce:** Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- **Kontakt:** info@angrybeards.cz

2. Upozornění

1. Nepoužívejte v blízkosti vody:

- Zařízení není voděodolné.
- Nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiného zdroje vody.
- Nevystavujte dešti nebo přímému kontaktu s tekutinami.

2. Nenechávejte zařízení bez dozoru při nabíjení:

- Používejte pouze přiložený nebo schválený napájecí kabel.
- Zařízení během nabíjení nenechávejte bez dozoru.
- Po dobití odpojte ze sítě a neprodlužujte dobu nabíjení zbytečně.

3. Uchovávejte mimo extrémní podmínky:

- Nevystavujte přímému slunci, nadměrné vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Neukládejte do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, kamna).
- Nepoužívejte venku při dešti nebo ve vlhkém prostředí.

4. Používejte pouze ke stanovenému účelu:

- Žehlička je určena výhradně k úpravě vlasů a vousů.
- Nepoužívejte k jiným účelům, např. jako topné těleso.
- Nepokládejte horký povrch na hořlavé materiály.

5. Nenechávejte v dosahu dětí:

- Výrobek není hračka.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, zejména během provozu nebo ohřevu.
- Používání dětmi pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.



6. Zkontrolujte před použitím:

- Před každým použitím ověřte, že zařízení není mechanicky poškozené.
- Nepoužívejte, pokud je kabel, tělo zařízení nebo nabíjecí port poškozený.
- V případě závady kontaktujte zákaznickou podporu.